



Anweisung zum Austausch des Klemmkolbens bei Kontaktiermodul TYP LKT

Wenn Nadel oder Stift bedingt durch Abnutzung oder Beschädigung nicht mehr einwandfrei kontaktieren, nehmen Sie bitte einen Austausch nach folgendem Schema vor!

- Gewindestift **1** mit Sechskant-Schraubendreher (Inbus 1,5 mm) so weit herausdrehen (ca. 7 Umdrehungen), bis der Stopfen zurückspringt
- Kappe **2** von Druckstange nach oben ziehen
- Druckluft-Anschluß entfernen **3**
- Druckstange **4** nach unten herausschieben
- Stopfen **5** herausziehen (eventuell mit Hilfe der Kunststoffschraube)
- Kolben **7** mit Druckfeder **6** herausnehmen

Hinweis

Sollte es Probleme beim Herausnehmen des Klemmkolbens geben, blasen Sie vorsichtig Druckluft in die Kontaktieröffnung.

- Kolben **7** mit Dichtlippe austauschen

Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge

